

Instructions de sécurité importantes concernant les couvertures vinyle pour spas

Avertissement


1. Tenir à l'écart des enfants
2. Ne pas placer d'enfants ou d'objets sous la couverture du spa.
3. Retirer complètement la couverture avant la baignade
4. Ne pas monter sur la couverture, celle-ci ne supportera pas le poids.
5. Les couvertures de spa non fixées ou mal fixées constituent un danger.

Gardez le spa couvert et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Un excès de brome, de chlore ou de chocs peut détériorer le vinyle.

Instructions d'installation

1. Positionner la couverture sur le spa
2. Tirez fermement la sangle vers le bas, puis appuyez la boucle contre le rebord de la couverture.
3. Tout en maintenant la boucle contre le rebord de la couverture, détachez la sangle de la boucle et marquez les trois emplacements de montage sur le rebord de la couverture.
4. Utiliser les vis fournies pour fixer la boucle sur le rebord de la couverture.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour les sangles restantes.



Entretien et maintenance :

1. Évitez d'exposer la couverture à des produits chimiques lorsque vous en ajoutez dans le spa.
2. Maintenez une bonne chimie de l'eau. Tout changement de texture ou décoloration extrême du matériau indique une brûlure chimique.
3. Gardez la couverture propre, exempt de saleté et de débris. Retirez les feuilles ou autres débris pour éviter de marquer ou colorer la couverture vinyle.
4. Évitez l'accumulation d'eau et de neige.
5. Utilisez un détergeant doux et une solution d'eau pour nettoyer la partie en vinyle une fois par mois.
6. Évitez de gratter le couvercle sur des surfaces rugueuses.
7. Évitez de secouer ou de tirer sur la housse, en particulier lorsque le vinyle est mou à cause de la chaleur afin d'éviter que les fils ne déchirent la housse vinyle.
8. Détachez toujours tout le matériel avant d'ouvrir le couvercle. Rabâchez délicatement le couvercle sur lui-même.
9. Ne vous asseyez pas, ne marchez pas et ne vous allongez pas sur le couvercle du spa.
10. Évitez de placer des objets lourds sur le couvercle. Si la mousse est fissurée ou endommagée, remplacez-la immédiatement pour éviter d'endommager davantage la housse en vinyle et maintenir une bonne performance.

Garantie des couvertures vinyle pour spas

Comment obtenir la garantie lorsque le défaut se révèle pendant la période de garantie :

- Dès la découverte d'un défaut, contactez-nous et soumettez votre demande de garantie par e-mail
- Des informations supplémentaires peuvent être nécessaires, notamment des photos.
- La réexpédition de la couverture pour une réparation est à la charge de l'acheteur. Une preuve d'achat doit accompagner la couverture de spa défectueuse.
- La couverture sera réparée ou remplacée si, après inspection, le défaut est déterminé comme étant couvert par la garantie.
- La couverture de spa remplacée ou réparée sera retournée au consommateur dans les trente (30) jours suivants notre réception de la couverture de spa défectueuse.

Exclusions de garantie :

- Les inserts en mousse brisés et les canaux en acier ne sont pas garantis.
- Décoloration normale et détérioration mineure.
- Dommages, tels que, sans toutefois s'y limiter, la neige, le vent, les chutes d'objets, d'animaux ou toute autre catastrophe naturelle.
- La couverture du spa a été soumise à des modifications, à une mauvaise utilisation, à des abus ou à des réparations tentées par une personne autre que nous.
- Dommages ou décoloration résultant d'un mauvais entretien chimique de l'eau, y compris une chloration excessive, une bromation ou un contact de produits chimiques sur le couvercle.
- Défauts causés par un composant ou une pièce qui ne fait pas partie de la couverture, comme, un lève-couverture.
- Frottements ou trous d'usure dus au trainage sur des surfaces rugueuses ou des objets pointus.
- Poignées déchirées – les poignées sont conçues pour ouvrir le couvercle uniquement, et non pour transport ou retirer le couvercle du spa.
- Attaches déchirées – les sangles d'arrimage sont conçues pour fixer le couvercle uniquement, et non pour ouvrir ou retirer le couvercle du spa.