

CHANGEMENT DE REGLAGE BOITIERIS BP

TP400 & TP600




CHANGEMENT DE REGLAGE TP400/TP600

- **TANDIS QUE LE SPA EST ALIMENTER:**
- *METTEZ LE SWICTH NUMERO 1 SUR ON*
- *LA TP400/TP600 AFFICHERA LA TEMPERATURE AVEC °T AU LIEU DE °C*
- *MAINTENANT APPUYEZ SUR LE BOUTON WARM ET LA TEMPERATURE VA CLIGNOTER*
- *APPUYEZ MAINTENANT SUR LIGHT JUSQU'AU MENU "TEST"*
- *APPUYEZ MAINTENANT SUR WARM JUSQUU'AU MENU "SETP"*
- *MAINETENANT APPUYEZ SUR WARM POUR CHOISIR LE BON SETUP*




CHANGEMENT DE REGLAGE TP400 & TP600

Ecran Principal



Alors que la température choisie clignote encore, appuyez sur TEST lumière qui apparaîtra d'abord sur l'écran



Le Système se réinitialisera et ira dans le Mode d'Amorçage si le bouton Lumière est appuyé alors que tout clignote à l'exception du réglage en cours. S'il n'y a pas de changement de numéro de configuration (S-01, S-02, etc.), l'affichage revient à l'écran SETP

Plusieurs configurations peuvent sortir de la même série. Un tiret (-) indique la configuration existante.



TABLEAU DE SETUP BOITIER BP2100G0

SETUP #	CIRC PUMP	PUMP 1	PUMP 2	BLOWER	TEMP SCALE
1	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	2-SPEED	2-SPEED	NONE	°C
2	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	2-SPEED	1-SPEED	1-SPEED	°C
3	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	2-SPEED	1-SPEED	NONE	°C
4	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	2-SPEED	NONE	1-SPEED	°C
5	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	2-SPEED	NONE	NONE	°C
6	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	1-SPEED	1-SPEED	1-SPEED	°C
7	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	1-SPEED	1-SPEED	NONE	°C
8	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	1-SPEED	NONE	1-SPEED	°C
9	PROGRAMMABLE FILTRATION + POLLING	1-SPEED	NONE	NONE	°C
10	NONE	2-SPEED	2-SPEED	NONE	°C
11	NONE	2-SPEED	1-SPEED	1-SPEED	°C
12	NONE	2-SPEED	1-SPEED	NONE	°C
13	NONE	2-SPEED	NONE	1-SPEED	°C
14	NONE	2-SPEED	NONE	NONE	°C

